

Vejledning til indsamling af patientudtagne APTIMA® vaginale podningsprøver

Bemærk: Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende denne procedure, bedes De spørge Deres læge, sygeplejerske, eller helseudbyder.

Vask dine hænder, før du begynder.

I et uforstyrret undersøgelsesrum eller toilet tag tøjet af fra taljen nedefter. Du stiller dig i en komfortabel stilling, så du kan holde balancen under indsamlingsproceduren.

Åbn kit emballagen, og sæt røret til side, før du begynder at følge instrukserne.

Advarsel: Hvis indholdet af røret spildes på din hud, vask det berørte område med sæbe og vand. Hvis indholdet fra røret sprøjter i dine øjne, skyl straks dine øjne med vand. Lad din læge eller sygeplejerske det vide, hvis der opstår irritation. Hvis indholdet af røret spildes, kan dit testresultat blive ugyldiggjort. Må ikke indtages internt.

1. Åbn vatpindspakken delvist, som vist i Diagram 1. Fjern vatpinden. Den bløde ende må ikke berøres, og vatpinden må ikke lægges ned. Hvis den bløde spids berøres, vatpinden lægges ned, eller vatpinden tabes, anvend et nyt APTIMA Vaginal Swab Specimen Collection Kit.
2. Hold vatpinden i Deres hånd som vist i Diagram 2 ved at placere Deres tommelfinger og pegefinger i midten af vandpindsstilkken, så furen dækkes. Hold ikke om podepindens skaft under markeringslinjen.
3. IFør forsigtigt podepinden ca. 5 cm (2 tommer) ind i vagina forbi skedeåbningen (som vist i diagram 3) og rotér forsigtigt podepinden i 10 til 30 sekunder. Sørg for at podepinden berører vaginas vægge, så fugt absorberes af podepinden, og træk derefter podepinden ud uden at berøre huden.
4. Mens vatpinden holdes i den samme hånd, skru hæften af røret, som vist i Diagram 4. Indholdet af røret må ikke spildes. Hvis indholdet af røret spildes, anmod om et nyt APTIMA Vaginal Swab Specimen Collection Kit.
5. Anbring straks podepinden i transportrøret således, at markeringslinjen befinder sig ved toppen af røret som vist i diagram 5.
6. Bræk podningspinden forsigtigt af imod siden af reagensglasset ved furen, se Diagram 6.
7. Bortskaf straks den øverste del af podepindens skaft, se Diagram 7.
8. Skru hæften godt fast på røret, som vist i Diagram 8. Indsend røret, som anvist af din læge eller sygeplejerske.

